



VHF 100i/200i/300i



Hurtigreferanse

© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskaper

Mai 2011

190-01019-58 Rev. A

Uspesifisert DSC-nødkalling

Løft opp det fjærbelastede dekselet og trykk og hold inne **DISTRESS**-tasten  i minst tre sekunder.

Spesifisert DSC-nødkalling

1. Løft opp det fjærbelastede dekselet, og trykk og slipp opp **DISTRESS**-tasten .
2. Bruk **kanal**-knappen til å velge type nødkalling.
3. Trykk og hold inne **DISTRESS**-tasten  i minst tre sekunder.

Skanne prioriterte kanaler

1. Trykk  for å skifte til kanal 16.
2. Trykk  igjen for å skift til din andreprioritetskanal.
3. Trykk  en tredje gang for å gå tilbake til tidligere innstilt arbeidskanal.

Radiobetjening

 Trykk for å velge mellom mottaksinnstillinger for lokal og fjern, eller for å overstyre 1 W sendereffekt for visse kanaler.

 Trykk for å vise en meny med DSC-alternativer. Trykk igjen for å gå tilbake til startskjermen.

 Trykk for å vise en meny med konfigurasjonsalternativer. Trykk igjen for å gå tilbake til startskjermen.

 Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm når du står i menyen alternativer. Denne tasten vil også avbryte eller dempe innkommende DSC-kallinger.

Kanal – drei for å endre kanal på radio, eller trykk for å velge et menyelement.

VOL – drei for å justere volumet.

SQL – drei for å justere squelch-nivået.